IDEAL NETWORKS

LanTEK IV

The Future of Cable Certification

Quick Reference Guide

Proof of Performance

LanTEK IV

Quick Reference Guide

Guide d’utilisation

Bedienungsanleitung

Guida utente

Manual de usuario

Guia do Usuario

用户指南

163819 rev1 10/2019

IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd.
Stokenchurch House
Oxford Road
Stokenchurch
High Wycombe
Buckinghamshire
HP14 3SX
United Kingdom

© IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd 2019

The information contained in this document is the property of IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. and is supplied without liability for errors and omissions. No part of this document may be reproduced or used except as authorized by contract or other written permission from IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. The copyright and all restrictions on reproduction and use apply to all media in which this information may be placed. IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. pursues a policy of continual product improvement and reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service. All rights reserved.

English

Les informations dans ce document sont la propriété de IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. et elles sont fournies sans responsabilité pour les erreurs et les omissions. Aucune partie de ce document ne doit être reproduite ou utilisée, sauf en cas d'autorisation par contrat ou en cas d'autre autorisation écrite donnée par IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. Le copyright et toutes les limitations concernant la reproduction et l'utilisation s'appliquent à tous les supports sur lesquels cette information peut être placée. IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. améliore continuellement ses produits et se réserve le droit de modifier sans préavis la spécification, la conception, le prix ou les conditions de fourniture d'un produit ou d'un service. Tous droits réservés.

Français

Die Informationen in diesem Dokument sind das Eigentum von IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. und werden ohne Gewährleistung der Vollständigkeit oder Korrektheit gegeben. Dieses Dokument darf nur soweit vertraglich oder anderweitig schriftlich von IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. Zugesichert ganz oder teilweise vervielfältigt werden. Das Urheberrecht und alle Einschränkungen zur Vervielfältigung und Nutzung gelten für alle Datenträger, auf denen diese Informationen gespeichert werden können. IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. bemüht sich um ständige Produktverbesserungen und behält sich das Recht vor, die Spezifikation, das Design, den Preis oder die Lieferbedingungen jeglicher Produkte oder Dienste ohne Vorankündigung zu ändern. Alle Rechte vorbehalten.

Deutsch

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. e sono fornite senza alcuna responsabilità relativa a errori e omissioni. Sono vietati la riproduzione o l'uso di tutto il documento o parte di esso, salvo se autorizzati da contratto o permesso scritto di IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. Il copyright e tutte le limitazioni sulla riproduzione e l'uso si applicano a tutti i supporti nei quali le presenti informazioni possono essere contenute. IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. segue una politica volta al miglioramento continuo dei prodotti e si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche, il disegno, il prezzo o le condizioni di fornitura di qualsivoglia prodotto o servizio. Tutti i diritti riservati.

Italiano

La información que figura en este documento es propiedad de IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd., quien no asume responsabilidad alguna sobre posibles errores u omisiones que puedan existir en este documento. Queda prohibida la reproducción parcial o total de este documento, así como darle un uso distinto al autorizado mediante contrato o autorización escrita por parte de IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. independientemente del formato y soporte de los contenidos. IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. sigue una política de mejora continua del producto y nos reservamos el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones, diseño, precio o condiciones de suministro de cualquier producto o servicio. Todos los derechos reservados.

Español

As informações contidas neste documento são de propriedade de IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. e são fornecidas sem responsabilidade sobre erros e omissões. Nenhuma porção deste documento pode ser reproduzida ou usada exceto quando autorizada mediante contrato ou outra permissão por escrito da IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. Os direitos de cópia e restrições de reprodução e uso são aplicáveis a todas as mídias nas quais estas informações possam ser colocadas. A IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. segue uma política de melhora contínua do produto e se reserva ao direito de alterar sem aviso prévio as especificações, design, preço ou condições de fornecimento de qualquer produto ou serviço. Todos os Direitos Reservados.

Português

本文档所包含的信息是美国理想工业公司 (IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd.) 的财产，对于本文档中出现的错误或遗漏，提供方概不负责。除非得到美国理想工业公司的合同授权或其他书面许可，否则，本文档的任何部分均不得复制或使用。版权和对复制和使用的所有限制都适用于本信息发布的一切媒介。美国理想工业公司奉行持续改进产品的政策，并保留在不事先通知的情况下变更任何产品或服务的规格、设计、价格或供货条件的权利。保留所有权利。

中文

INTRODUCTION

The LanTEK IV and IDEAL AnyWARE are a Cable Certification System. This guide will give you an overview of the key features of LanTEK IV and how to start using AnyWARE to manage your project and test results.

EN

GETTING STARTED

Before you start using your LanTEK IV follow the steps below to ensure you can take advantage of all the features your LanTEK IV has to offer.

1. Fully charge the display and remote units using the power supply included in your case. This can be connected to the main charging port on the LanTEK IV or the quick charge port on the battery. The quick charge port reduces the charging time by 50%. To access the quick charge port the battery must first be removed by releasing the retaining screw.



2. Select the language by selecting the setup gear at the top left of the screen.



3. Visit anyware.idealnetworks.net to setup your free IDEAL AnyWARE account to Manage, Share, Edit and Pre-configure your projects. Select; sign up for cloud based software or download for the desktop version.



4. Link your LanTEK IV to your IDEAL AnyWARE Account by logging into your IDEAL AnyWARE account.
   - Select Menu: Click Devices: Devices Add Device:
   - Enter your Device ID and select submit. The LanTEK IV device ID is found in the settings menu (below).



HELP OPTIONS

LanTEK IV and AnyWARE cloud have a comprehensive on-board help which will guide you through how to use the features. This can be accessed as follows;

EN

Help on the LanTEK IV

Icon on the Menu Bar

Or click Settings - Usage Guides:

Help on the AnyWARE Cloud

AnyWARE Cloud assistance can be accessed by the Walk Me Through tab located on the bottom right-hand side.

Walk Me Through



KEY FUNCTIONS

LanTEK IV



VisiLINQ™

VisiLINQ™ incorporates a multi-color LED indicator and action button to initiate tests and report the status independent of the tester handsets.



HOME SCREEN

The LanTEK IV home screen has been designed to display the details of the current project.

EN



SETTINGS

The settings can be accessed from the settings menu on the home screen.



Autotest settings are your preferred set-up for a Job. LanTEK IV will use these settings as default for all new jobs to reduce set-up time



CREATING A JOB

To create a job, select JOBS from the menu bar and then select: +

EN



1

Enter job name and if required, select the job identifiers (optional). This will allow tests to be grouped specifically by building, floor, etc.
Select ✔ when complete.

2

Select the newly created job from the jobs screen.



3

Select + to add tests to the job, then choose Copper or Fiber

4

In Create Tests, enter the prefix (optional) and the test range.

Test Ranges
Enter an alpha-numeric value in *Test Range from:* that is the first test ID of a sequence. Then enter the last value of the sequence in *Test range to:* generate the list of test ID's.
A red warning will be shown if the from and to ranges cannot create a continuous series.

CREATING A JOB

5 Select standard

6 Choose the appropriate standard

7 Choose type of link

8

Optional Step, During the set-up the Cable and Connector manufacture can be selected to add more detail to the finished report

9 Select ✔ when completed

EN

CONNECTING TO WI-FI

To connect LanTEK IV to Wi-Fi, firstly select the Settings menu:

EN

Select Wi-Fi from the Settings menu and switch toggle to turn on Wi-Fi.



Select your chosen Network and enter password (if required).

Wi-Fi successfully connected

SYNCHRONISING

Selecting SYNC will allow you to download pre-configured jobs or upload completed jobs to the cloud. If you are using the IDEAL AnyWARE desktop SYNC will also allow you to download results to USB. To SYNC your LanTEK IV:

EN

Select SYNC

Choose download or upload. Upload will give the option to transfer results to the cloud or USB Drive

Jobs that have been uploaded to the cloud or USB are marked with cloud

LIVE WIREMAP

Live Wiremap allows an instant, constantly updating wiremap view for connected links without the need to perform an Auto test. Live Wiremap can be used in two ways. In an active job or free mode which does not require a project to be set-up.

To activate Live Wiremap in free mode. Swipe down from the top of the screen.



Activate Live Wiremap in a job select the test list options menu.



CREATING A TEST REPORT

Jobs can be reviewed and edited using IDEAL AnyWARE Cloud or Desktop, Jobs synced via Wi-Fi will automatically be added to jobs menu of the cloud.

EN



Key:

Upload jobs from USB using the Cloud and Desktop Swipe down from the top of the screen

View, download and email PDF reports

Download report

Generate a PDF test report

Share the report via an email link where the recipient can view and save the report

INTRODUCTION

Les LanTEK IV et le logiciel IDEAL AnyWARE sont les éléments des systèmes de certification de câblages IDEAL Networks. Ce guide vous offrira un aperçu des principales caractéristiques des LanTEK IV et vous expliquera comment utiliser AnyWARE pour la gestion des projets et éditions de rapports.

DEMARRER

Avant de commencer à utiliser votre LanTEK IV, merci de suivre les étapes ci-dessous afin de bien maitriser toutes ses fonctionnalités.

FR

1. Chargez totalement les deux boîtiers de tests en utilisant les deux blocs alimentation/chargeur fournis, qui vont ainsi remplir à 100% les batteries intégrées. Ces dernières peuvent également être extraites en dévissant la vis dédiée au dos de chaque appareil puis chargées directement avec les mêmes blocs alimentation/chargeur, hors des testeurs donc, pour des cycles de charge qui seront 50% plus rapides que si laissées dans les appareils.



2. Choisissez la langue française en allant dans les paramètres en haut à gauche de l'écran.



FR

3. Sur votre ordinateur, allez sur le site “anyware.idealnetworks.net” pour créer votre compte gratuit sur notre logiciel “IDEAL AnyWARE” et pouvoir ensuite gérer, préconfigurer, partager, modifier vos projets & tests. Sélectionnez “S’enregistrer” pour exploiter le logiciel via Cloud - ou sur “Télécharger” pour la version PC.



4. Pour lier votre compte IDEAL AnyWARE que vous venez de créer, avec votre LanTEK IV : valider en cliquant sur “S’enregistrer”

   - Sélectionnez le Menu : Puis cliquez sur “Appareils” : Devices Puis sur “Ajoutez un appareil” avec le + en haut à droite :
   - Entrez l’identifiant de votre LanTEK IV constitué du N° de série à deux champs du boitier principal, et sélectionnez “Soumettre”; vous le trouverez dans les “Paramètres” de l’appareil (voir la capture ci-dessous). Pensez aussi à créer votre “Compte utilisateur”



AIDES

Les LanTEK IV et AnyWARE Cloud intègrent une Aide didactique embarquée qui vous expliquera les fonctionnements et menus. Vous pouvez y accéder en suivant les étapes ci-dessous :

Rubrique “Aide” dans le LanTEK IV

Icône du Menu

Ou cliquez sur “Paramètres” puis sur “Manuel d’utilisation” :

Rubrique “Aide” sur IDEAL AnyWARE

Utilisez l’onglet Assistance étape par étape située en bas à droite de l’écran (“Aide didactique” = “Walk Me Through”)



FR



FONCTIONS PRINCIPALES

LanTEK IV

FR

VisiLINQ™

Les adaptateurs Permanent Link **VisiLINQ™** intègrent un anneau de LED à couleurs changeantes selon les différents statuts et un bouton de lancement direct des Autotest.





ÉCRAN D'ACCUEIL

L'écran d'accueil du LanTEK IV affiche les informations du répertoire actif.

Nombre de tests sauvegardés / capacité maximale de la mémoire

Paramètres appareil et Aide

Nom du dossier actif avec nombre total de tests et barre colorée de progression
Rouge = ratio en Echec
Vert = ratio en Passe
Gris : ratio pas encore testé

Dernier lien testé

Liste des liens testés dans le répertoire actif :
Vert = Passe
Rouge = Echec
Jaune = Limite marges
Appuyez pour voir les détails des mesures

Options d'affichage de la liste de tests

Démarrez le test

= Futur lien à tester
Qui sera lancé si on presse un des boutons Autotest ou sur le bouton VisiLINQ

Appuyez longtemps pour accéder aux options du test :

Le menu DOSSIERS affiche tous les dossiers stockés dans l'appareil

Appuyez pour voir les mesures du lien

SYNCHRO. permet d'importer et exporter des tests vers AnyWARE Cloud ou de les transférer vers une clé mémoire USB



	Fin	Marge dB	Freq MHz
WIREMAP	-	-	-
NEXT		5.5	500
RL		12.0	11.6
IL		2.9	1.0
PSNEXT		6.5	499

RÉGLAGES

Accéder aux divers paramètres depuis le menu “Paramètres” de l’écran d’accueil.

FR



Paramètres Autotests par défaut : à définir pour vos configurations standards de futurs répertoires créés, afin de vous faire gagner du temps



CRÉER UN DOSSIER

Presser sur DOSSIERS dans le menu et pour en créé un nouveau, appuyer sur le : +



Entrer un nom de dossier et si besoin définir des identifiants (facultatifs). Les tests pourront ainsi être regroupés en fonction des bâtiments, étages, baies ... Sélectionnez ✔ quand tout est configuré.

FR

Sélectionner le dossier qui vient d'être créé dans l'écran Dossiers

Sélectionnez + en haut à droite pour créer des futurs tests dans ce dossier - puis choisissez "Cuivre" ou "Fibre"

Dans "Créer des tests" : définir le préfixe (facultatif) et la gamme des numéros identifiants.

Gammes des numéros de tests
Entrez une valeur alphanumérique dans "Début de gamme" : c'est le futur premier numéro de la séquence.
Puis entrez la dernière valeur de la séquence dans "Fin de gamme". La liste des futures numérotations d'incrémentations automatisées sera alors générée.
Une alerte rouge s'affichera en cas d'incohérences entre les gammes de début et de fin.

SE CONNECTER AU Wi-Fi

Pour connecter le LanTEK IV en Wi-Fi, aller svp dans les Paramètres :

FR

Sélectionnez “Wi-Fi” - puis activez le via le curseur en haut à droite (actif quand vert)



Sélectionnez le réseau de votre choix et entrez le mot de passe (si demandé)

Le Wi-Fi est alors connecté si le logo des ondes en haut à droite n’est pas barré

Synchroniser les tests

Le menu SYNCHRO permet d'importer des répertoires préalablement préconfigurés sur PC avec IDEAL AnyWARE Cloud dans le LanTEK sur le terrain. Et également d'exporter les tests achevés, vers ce même Cloud pour récupération sur ordinateur et éditions des rapports. Si vous préférez utiliser la version PC fixe d'IDEAL AnyWARE alors le menu SYNCHRO propose une exportation copier/coller vers une clé mémoire USB. Pour définir ceci :

Sélectionnez SYNCHRO

Choisissez Importer ou Exporter. Ce dernier mode proposera le transfert des résultats vers le Cloud ou vers ou une clé USB

Une icône en forme de nuage apparaît à côté des répertoires qui ont été exportés sur le cloud ou sur une clé USB

FR

Schéma de câblage en temps réel

Le schéma de câblage en temps réel affiche celui-ci sans avoir besoin de lancer un Autotest complet. Ceci pourra être lancé de deux façons : dans un répertoire actif ou en direct sans avoir de configuration ni de répertoire.

Pour activer le schéma en temps réel, directement : glissez votre doigt sur l'écran tactile en partant du haut de celui-ci, vers le bas.

Pour l'activer dans un répertoire : sélectionnez la liste de tests dans le menu "Options".





Editer un rapport pdf

Les tests et répertoires peuvent ensuite être lus et modifiés partiellement sur ordinateurs avec IDEAL AnyWARE version Cloud ou PC fixe. Les répertoires synchronisés via Wi-Fi seront automatiquement exportés dans le Cloud puis ajoutés sur IDEAL AnyWARE Cloud dans le Menu “Répertoires”.



Définitions des icônes :

Importer des répertoires depuis la clé USB en appuyant sur le nuage rouge en haut de l’écran, puis aller pointer sur celle-ci

Rapports PDF : visualiser, télécharger et envoyer par emails

Télécharger le rapport PDF

Générer un rapport de certification en PDF

Envoyer et partager un rapport PDF via email automatique

Einführung

Der LanTEK IV und IDEAL AnyWARE bilden ein System zum Zertifizieren von Kabeln. Diese Kurzbedienungsanleitung vermittelt einen Überblick über die wichtigsten Leistungsmerkmale des Kabelzertifizierers LanTEK IV und informiert über die Nutzung von AnyWARE zum Management von Projekten und Testergebnissen.

Erste Schritte

Um sicherzugehen, dass Sie alle Leistungsmerkmale des LanTEK IV in vollem Umfang ausschöpfen können, sollten Sie die nachstehend aufgeführten Schritte ausführen:

1. Laden Sie das Hauptgerät und das Endgerät mit dem zum Lieferumfang gehörenden Ladegerät auf. Schließen Sie hierfür das Ladegerät entweder an die Ladebuchse des LanTEK IV oder an den Schnelllade-Anschluss des Akkus an. Der Schnelllade-Modus halbiert den Zeitaufwand zum Laden des Akkus. Um den Schnelllade-Anschluss nutzen zu können, müssen Sie zuerst den Akku aus dem Gerät entnehmen. Lösen Sie dafür die entsprechende Befestigungsschraube.



2. Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol am linken oberen Bildschirmrand, um die Menüsprache auszuwählen.



DE

3. Gehen Sie auf anyware.idealnetworks.net, um Ihr kostenloses IDEAL AnyWARE Konto einzurichten. Dieses Konto erlaubt Ihnen, Ihre Projekte zu verwalten, zu bearbeiten, vorzukonfigurieren und mit anderen zu teilen. Registrieren Sie sich entweder für die cloudbasierte Software oder laden Sie die Desktop-Version herunter.



DE

4. Verknüpfen Sie Ihren LanTEK IV mit Ihrem IDEAL AnyWARE Konto. Melden Sie sich hierfür bei Ihrem IDEAL AnyWARE Konto an.

   - Wählen Sie das Menü aus: Tippen Sie auf das Geräte-Symbol: Devices Fügen Sie den LanTEK IV hinzu:
   - Geben Sie Geräte-ID ein und bestätigen Sie die Eingabe. Die Geräte-ID des LanTEK IV finden Sie im Einstellungen-Menü (siehe unten).



Hilfe-Optionen

Der LanTEK IV und die AnyWARE Cloud bieten eine umfassende interne Hilfe-Funktion, die die Nutzung der Leistungsmerkmale erläutert. Die Hilfe-Funktion kann aufgerufen werden über:

Hilfe auf dem LanTEK IV

das Hilfe-Symbol in der Menüleiste

im Einstellungen-Menü über die Option Benutzeranleitungen:

Hilfe in der AnyWARE-Cloud

Die Hilfe in der AnyWARE-Cloud wird über die Registerkarte Führung am rechten unteren Bildschirmrand aufgerufen.



DE



Hauptfunktionen

LanTEK IV

DE

VisiLINQ™

Der **VisiLINQ™** Adapter ist mit einer mehrfarbigen LED-Anzeige und einer Start-Taste ausgestattet, um Tests auszulösen und den Status unabhängig vom Hand- und Endgerät anzuzeigen.

Start-Taste; Schaltet das weiße Licht ein, wenn noch kein Verbindungsaufbau zwischen den Geräten erfolgt ist.
Nach dem Verbindungsaufbau startet die Betätigung dieser Taste einen Autotest.

Startbildschirm

Der Startbildschirm des LanTEK IV gibt einen umfassenden Überblick über das aktuelle Projekt.



Der Testzähler zeigt die Anzahl der gespeicherten Tests sowie die verfügbare Speicherkapazität an

Einstellungen und Hilfe

Name des aktiven Projekts, Gesamtzahl der Tests und Fortschrittsanzeige
Rot = Fehler
Grün = Bestanden
Grau = Nicht getestet

Zuletzt ausgeführter Test

Anzeige-Optionen der Testliste

Anzeige der Tests im aktiven Projekt:
Grün = Bestanden
Rot = Fehler
Gelb = Grenzwertig
Zur Anzeige der Testergebnisse antippen

Test starten

Zum Öffnen der Test-Optionen länger gedrückt halten:

= Nächster Test
Ausführung nach Drücken der VisiLINQ-Start-/ Autotest-Taste

Anzeige aller im Tester gespeicherten Projekte

Zur Anzeige der Testergebnisse antippen



Upload/ Download von Tests in die AnyWARE-Cloud oder Export auf USB-Stick

Einstellungen

Die Einstellungen werden über das Einstellungen-Symbol des Startbildschirms aufgerufen.

Sprachauswahl

Verbindungsaufbau zu Hotspot/WLAN

Setzen der Referenz für Kat 8.2, Nullabgleich der Patchkabel-Adapter und Glasfaser-Verbindungskabel

Anzeige Kalibrierungswerte, Export des Kalibrierungszeugnisses als PDF-Datei auf USB

Tongenerator einschalten

Softwareversion, Seriennummer und MAC-Adresse

Hinweise zur Arbeit mit dem LanTEK IV

Geräte-ID (Benötigt zum Registrieren des LanTEK IV in der AnyWARE Cloud)

Einstellen von Datum/ Uhrzeit und Maßeinheiten

Eingabe des Bediener-Namens

Ein/Ausschalten des Tons

Bildschirmhelligkeit

Aktivierung der Fernsteuerung (Team Viewer)

Anzeige des Cursors bei Nutzung einer USB-Maus

Die Autotest-Einstellungen beinhaltet die von Ihnen für ein Projekt bevorzugten Einstellungen. Der LanTEK IV nutzt diese Einstellungen standardmäßig für alle neuen Projekte, um den Zeitaufwand für die Einrichtung zu verringern

Projekt erstellen

Zum Erstellen eines Projektes öffnen Sie in der Menüzeile das Menü PROJEKTE und wählen dann: +



Tragen Sie einen Projektnamen ein und geben Sie bei Bedarf die Projektkennung (optional) ein. Diese Angaben erlauben, die Tests nach Gebäude, Etage usw. zu gruppieren.
Zum Abschluss tippen Sie auf ✔

Wählen Sie das neu erstellte Projekt aus dem Projekt-Bildschirm aus

DE



Tippen Sie auf + um Tests zum Projekt hinzuzufügen. Anschließend wählen Sie Kupfer oder Glasfaser aus

Geben Sie im Bildschirm Tests erstellen den Präfix (optional) und den Testbereich ein.

Testbereiche
Tragen Sie bei Testbereich von: einen alphanumerischen Wert ein. Das ist die erste Testkennung einer Testfolge.
Anschließend tragen Sie bei Testbereich bis: den letzten Wert der Testfolge ein, um eine Liste mit Testkennungen zu erstellen.
Eine rote Warnmeldung erscheint, wenn die Von-Bis-Werte keine durchgehende Testreihe erlauben.

Projekt erstellen

DE

5 Wählen Sie den Test-Standard aus

6 Wählen Sie den benötigten Standard aus

7 Wählen Sie den Link-Typ aus

8

Optional: Im Rahmen der Einrichtung ist es möglich, den Hersteller des Kabels und der Steckverbinder auszuwählen, die dann im Endbericht mit angegeben werden



9 Zum Abschluss bestätigen Sie mit ✔

WLAN-Verbindungsaufbau

Um den LanTEK IV mit einem WLAN zu verbinden, öffnen Sie zuerst das Einstellungen-Menü:

Wählen Sie im Menü die WLAN-Option aus und schalten Sie diese ein.

Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und geben Sie gegebenenfalls ein Passwort ein.

Erfolgreicher Verbindungsaufbau zum WLAN

DE

Synchronisation

Nach Auswahl der Option Synchronisieren können Sie vorkonfigurierte Projekte herunterladen und abgeschlossene Projekte in die Cloud hochladen. Wenn Sie mit der Desktop-Version von IDEAL AnyWARE arbeiten, können Sie mit der Synchronisieren-Funktion auch Testergebnisse auf einen USB-Stick übertragen.

Zum Synchronisieren Ihres LanTEK IV:

Wählen Sie Synchronisieren aus

Wählen Sie Hochladen oder Download aus. Beim Hochladen können Sie entscheiden, ob Sie die Testergebnisse in die Cloud oder auf einen USB-Stick übertragen



Projekte, die bereits in die Cloud oder auf einen USB-Stick übertragen wurden, sind mit einem Wolken-Symbol gekennzeichnet

DE

LIVE WIREMAP

Der Plan für stromführende Leitungen erlaubt, die Ansicht des Verdrahtungsplans der angeschlossenen Strecken kontinuierlich zu aktualisieren, ohne einen Autotest durchführen zu müssen. Diese Funktion kann auf zwei Arten aktiviert werden. Zum einen in einem aktiven Projekt und zum anderen im freien Modus ohne ein zuvor eingerichtetes Projekt.

Zum Aktivieren des Plans für stromführende Leitungen im projektfreien Modus wischen Sie mit dem Finger vom oberen Bildschirmrand nach unten.



Um den Plan für stromführende Leitungen in einem aktiven Projekt zu öffnen, wählen Sie ihn im Menü der Testoptionen aus.



Testbericht erstellen

Die Cloud- und Desktop-Versionen von IDEAL AnyWARE erlauben, Projekte anzuzeigen und zu bearbeiten. Projekte, die über WLAN synchronisiert wurden, werden automatisch zum Projekt-Menü der Cloud hinzugefügt.



DE

Erläuterung der Schaltflächen:

Zum Hochladen von Projekten vom USB-Stick in die Cloud. Dazu mit dem Finger vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen

Zum Anzeigen, Herunterladen und E-Mail-Versand von PDF-Berichten

Zum Herunterladen eines Berichts

Zum Erstellen eines PDF-Testberichts

Zum Teilen des Berichts über E-Mail, so dass der Empfänger den Bericht anzeigen und speichern kann



Introduzione

Il LanTEK IV e IDEAL AnyWARE costituiscono un sistema di certificazione di cavi. Questa guida offre una panoramica delle funzionalità principali del LanTEK IV e spiega come iniziare a utilizzare AnyWARE per gestire progetti e risultati dei test.

Operazioni Preliminari

Prima di iniziare a utilizzare il LanTEK IV, seguire questi passaggi per assicurarsi di poter sfruttare tutte le funzionalità che il LanTEK IV ha da offrire.

1. Caricare completamente il display e le unità remote utilizzando l'alimentatore incluso nella custodia. Questo può essere collegato alla porta di ricarica principale del LanTEK IV o alla porta di ricarica rapida della batteria. La porta di ricarica rapida riduce il tempo di ricarica del 50%. Per accedere alla porta di ricarica rapida, è necessario rimuovere prima la batteria allentando la vite di fissaggio.



2. Selezionare la lingua mediante l'apposita funzione in alto a sinistra sullo schermo.



3. Visitare anyware.idealnetworks.net per configurare il proprio account gratuito IDEAL AnyWARE da cui è possibile gestire, condividere, modificare e preconfigurare progetti. Selezionare Registrati per il software basato su cloud o Scarica per la versione desktop.



4. Collega il LanTEK IV al proprio account IDEAL AnyWARE accedendo all'account IDEAL AnyWARE.

   - Selezionare Menu: Fare click su Dispositivi: Devices Aggiungere il dispositivo:
   - Inserire l'ID dispositivo e selezionare Invia. L'ID dispositivo per il LanTEK IV si trova nel menu impostazioni (vedere sotto).



IT

Opzioni Della Guida

Il LanTEK IV ed AnyWARE Cloud dispongono di una guida integrata completa che spiega all'utente come utilizzare le funzionalità. È possibile accedervi come segue:

Guida sul LanTEK IV

Icona sulla barra del menu

Oppure fare clic su Impostazioni - Guide d'uso:

Guida sulla AnyWARE Cloud

È possibile accedere alla guida sulla AnyWARE Cloud dalla scheda Guidami situata in basso a destra.



IT

Ritorna alla schermata principale

Crea un nuovo lavoro

Seleziona più lavori

Elenca tutti i lavori salvati sul LanTEK IV

Tenendo premuta l'icona del lavoro si aprono delle opzioni di scelta rapida



Numero totale di test in ciascun progetto

Funzioni Principali

LanTEK IV



IT

VisiLINQ™

VisiLINQ™ include un indicatore LED multicolore e un pulsante di azione per avviare i test e segnalare lo stato indipendentemente dai ricevitori del certificatore.

Schermata Principale

La schermata principale del LanTEK IV è stata progettata per visualizzare i dettagli del progetto attuale.

Conteggio test fornisce il numero di test salvati/ la capacità di memoria totale

Impostazioni e Guida

Nome lavoro attivo, numero totale di test e barra di avanzamento
Rosso = NON OK
Verde = OK
Grigio = Non testato

Ultimo test completato

Opzioni di visualizzazione elenco test

Elenco dei test compresi nel lavoro attuale:
Verde = OK
Rosso = NON OK
Ambra = Marginale
Toccare per visualizzare i risultati dei testresults

Inizia il test

Tenere premuto per accedere alle opzioni relative al test:

= Prossimo test
Sarà eseguito quando si preme il pulsante Azione VisiLINQ/ Autotest

Il menu LAVORI visualizza tutti i lavori memorizzati sul certificatore

Toccare per visualizzare i risultati dei test

	Fi..	Margin dB	Freq MHz
WIREMAP	-	-	-
NEXT		5.5	500
RL		12.0	11.6
IL		2.9	1.0
PSNEXT		6.5	499

SINC per caricare/ scaricare i test sulla AnyWARE Cloud o per esportarli su una chiave USB

IT

Impostazioni

È possibile accedere alle impostazioni dal menu Impostazioni sulla schermata principale.

Scegli lingua

Collega a hotspot/Wi-Fi

Imposta il riferimento per Cat 8.2, gli adattatori per cavo patch e la calibrazione dei ponticelli fibra

Visualizza i dettagli di calibrazione/ esporta il certificato di calibrazione su chiave USB come file PDF

Avvia il generatore di toni

Versione software, numero di serie e indirizzo MAC

Come usare il LanTEK IV

ID dispositivo, necessario per registrare il LanTEK IV sulla AnyWARE Cloud

IT

Le impostazioni di autotest sono la configurazione preferita per un lavoro. Il LanTEK IV utilizza queste impostazioni come predefinite per tutti i nuovi lavori per ridurre i tempi di configurazione



Imposta data/ora e unità di misura

Imposta il nome dell'operatore

Attiva e disattiva l'audio

Luminosità dello schermo

Attiva il telecomando (Team Viewer)

Show cursor when using USB mouse

Creare un lavoro

Per creare un lavoro, selezionare LAVORI dalla barra del menu, quindi selezionare: +



Inserire il nome del lavoro, e se necessario, selezionare gli identificativi del lavoro (facoltativo). Ciò consentirà di raggruppare i test per edificio, piano, ecc.
Selezionare ✔ una volta completato.

Selezionare il lavoro appena creato dalla schermata dei lavori.

Selezionare + per aggiungere dei test al lavoro, quindi scegliere Rame o Fibra

In Crea test, inserire il prefisso (facoltativo) e l'intervallo del test.

Intervalli di test
Inserire un valore alfanumerico in Intervallo test da: questo è il primo ID test di una sequenza.
Quindi, inserire l'ultimo valore della sequenza Intervallo Test per: generare l'elenco degli ID test.
Sarà visualizzato un avviso rosso se gli intervalli da e a non possono creare una serie continua.

IT

Creare un lavoro

5 Seleziona standard

6 Scegli lo standard appropriato



7 Scegli il tipo di collegamento

8

Passaggio facoltativo: durante l'installazione è possibile selezionare il produttore del cavo e del connettore per aggiungere ulteriori dettagli al report di completamento

9 Selezionare ✔ una volta completato

Collegare al Wi-Fi

Per connettere il LanTEK IV al Wi-Fi, selezionare innanzitutto il menu Impostazioni:

Selezionare Wi-Fi dal menu Impostazioni e commutare il pulsante di selezione per attivare il Wi-Fi.



Selezionare la rete prescelta e inserire la password (se richiesta).

Il dispositivo è connesso al Wi-Fi

IT

Sincronizzare

Selezionando SINC è possibile scaricare i lavori preconfigurati o caricare i lavori completati sulla cloud. Se si utilizza la versione desktop di IDEAL AnyWARE, SINC consente anche di scaricare i risultati su una chiave USB. Per sincronizzare il LanTEK IV:

Selezionare SINC

Scegliere Download o Upload. Upload consente di trasferire i risultati sulla cloud o su una chiave USB

I lavori che sono stati caricati sulla cloud o sulla chiave USB sono contrassegnati con una nuvoletta

Live Wiremap

IT

Live Wiremap consente di visualizzare istantaneamente una wiremap costantemente aggiornata dei link connessi senza dover eseguire un autotest. Live Wiremap può essere utilizzata in due modi. In un lavoro attivo o in modalità libera, che non richiede l'impostazione di un progetto.

Per attivare Live Wiremap in modalità libera: Muovere le dita sullo schermo dall'alto verso il basso.



Attivare Live Wiremap in un lavoro e selezionare il menu delle opzioni elenco test.



Creare un report di test

È possibile rivedere e modificare i lavori utilizzando IDEAL AnyWARE Cloud o Desktop. I lavori sincronizzati tramite Wi-Fi saranno automaticamente aggiunti al menu dei lavori sulla cloud.



IT

Legenda:

Carica i lavori da USB tramite Cloud e Desktop Scorrere le dita sullo schermo dall'alto verso il basso

Visualizza, scarica e invia tramite e-mail i report in PDF

Scarica report

Genera un report di test in PDF

Condivide il report tramite un link e-mail da cui il destinatario può visualizzare e salvare il report



Introducción

LanTEK IV e IDEAL AnyWARE es un sistema de certificación de cable. Esta guía le dará una visión general de las características clave de LanTEK IV y de cómo empezar a utilizar AnyWARE para gestionar su trabajos y los resultados de las pruebas.

Cómo empezar

Antes de empezar a utilizar su LanTEK IV, siga los siguientes pasos para asegurarse de que va a aprovechar todas las funciones que ofrece.

1. Cargue completamente la pantalla y las unidades remotas utilizando la fuente de alimentación incluida en el estuche. Esta puede conectarse al puerto de carga principal del LanTEK IV o al puerto de carga rápida de la batería. El puerto de carga rápida reduce el tiempo de carga en un 50 %. Para acceder al puerto de carga rápida, primero debe retirar la batería soltando el tornillo de retención.



2. Seleccione el idioma seleccionando el equipo de instalación en la parte superior izquierda de la pantalla.



ES

3. Visite anyware.idealnetworks.net para configurar su cuenta gratuita de IDEAL AnyWARE para administrar, compartir, editar y preconfigurar sus trabajos. Seleccione; regístrese para obtener el software basado en la nube o descargue la versión de escritorio.



4. Vincule su LanTEK IV a su cuenta de IDEAL AnyWARE iniciando sesión en su cuenta de IDEAL AnyWARE.

   - Elija Menú: Haga clic en Dispositivos: Devices Añada Dispositivo:
   - Introduzca su ID de dispositivo y seleccione Enviar. El ID de dispositivo de LanTEK IV se encuentra en el menú de configuración (abajo).

ES



Opciones de Ayuda

LanTEK IV y AnyWARE Cloud cuentan con una completa guía integrada que le ayudará a utilizar las funciones. Puede acceder a ella como se indica a continuación;

Ayuda con LanTEK IV

Icono en la Barra de Menú

O haciendo clic en Configuración - Guías de uso:

Ayuda con AnyWARE Cloud

Puede acceder a la ayuda de AnyWARE Cloud mediante la pestaña «Walk Me Through» situada en la parte inferior derecha.

Explíqueme cómo.

ES

Funciones de las teclas

LanTEK IV

ES

VisiLINQ™

VisiLINQ™ incorpora un indicador LED multicolor y un botón de acción para iniciar las pruebas e informar del estado independientemente de los terminales del probador.



Pantalla de inicio

La pantalla de inicio de LanTEK IV ha sido diseñada para mostrar los detalles del trabajos actual.

El Recuento de Pruebas es el número de pruebas guardadas/ capacidad total de la memoria.

Última prueba realizada

Lista de pruebas en el trabajo actual:
Verde = apto
Rojo = no apto
Ámbar = marginal
Pulse para ver los resultados de la prueba

Próxima prueba
Se ejecutará cuando se pulse el botón de acción/autoprueba de VisiLINQ

El menú Trabajos muestra todos los trabajos almacenados en el probador

Configuración y ayuda

Nombre del trabajo activo, número total de pruebas y barra de progreso
Rojo = no apto
Verde = apto
Gris = sin probar

Opciones de visualización de la lista de pruebas

Iniciar la prueba

Pulsar sin soltar para acceder a las opciones de prueba:



Sincronizar para cargar/descargar pruebas a AnyWARE Cloud o exportar a una unidad USB

Pulse para ver los resultados de la prueba



	Fin	Margen dB	Frec. MHz
WIREMAP	-	-	-
NEXT		5.5	500
RL		12.0	11.6
IL		2.9	1.0
PSNEXT		6.5	499

Configuración

Se puede acceder a los ajustes desde el menú de ajustes de la pantalla de inicio.



La configuración de la autoprueba es la configuración de preferencia para un trabajo. LanTEK IV utilizará estos ajustes de forma predeterminada para todos los trabajos nuevos con el fin de reducir el tiempo de preparación



ES

Crear un trabajo

Para crear un trabajo, seleccione JOBS en la barra de menús y, a continuación, seleccione: +



Introduzca el nombre del trabajo y, si es necesario, seleccione los identificadores del trabajo (opcional). Esto permitirá que las pruebas se agrupen específicamente por edificio, planta, etc.
Seleccione ✔ cuando termine.

2

Seleccione el trabajo recién creado en la pantalla de trabajos.



Seleccione **+** para añadir pruebas al trabajo y, a continuación, seleccione Cobre o Fibra

4

En Crear Pruebas, introduzca el prefijo (opcional) y el rango de prueba.

Rangos de Prueba

Introduzca un valor alfanumérico en Rango de Prueba desde: es el primer ID de prueba de una secuencia.
A continuación, introduzca el último valor de la secuencia en Rango de Prueba para: generar la lista de ID de prueba.
Se mostrará una advertencia roja si los rangos de ida y vuelta no pueden crear una serie continua.

ES

Crear un trabajo

5 Seleccionar estándar



6 Elegir el estándar apropiado

7 Elegir el tipo de enlace

8

Paso opcional: durante la instalación se puede seleccionar el tipo de cable y conector para añadir más detalles al informe final



9 Seleccione ✔ cuando termine

ES

Conectar a la wifi

Para conectar el LanTEK IV a Wi-Fi, seleccione primero el menú Configuración:

Seleccione Wi-Fi en el menú Configuración y cambie para encender la Wi-Fi.



ES

Seleccione la red elegida e introduzca la contraseña (si es necesario).

Wi-Fi conectada con éxito

Sincronizar

Si selecciona Sincronizar, podrá descargar trabajos preconfigurados o cargar trabajos completados en la nube. Si está utilizando la versión de escritorio de IDEAL AnyWARE, Sincronizar también le permitirá descargar los resultados a un USB. Para sincronizar su LanTEK IV:

Seleccione Sincronizar

Seleccione descargar o cargar. La carga le dará la opción de transferir los resultados a la nube o a la unidad USB

Los trabajos que se han subido a la nube o USB se indican con un símbolo de nube

Mapeado Hilos Continuo

Live Wiremap permite una vista de Wiremap en constante actualización para los enlaces conectados sin necesidad de realizar una autoprueba. Live Wiremap puede utilizarse de dos maneras. En un trabajo activo o en modo libre que no requiere la configuración de un trabajos.

ES

Para activar Live Wiremap en modo libre, deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.



Active Live Wiremap en un trabajo. Seleccione el menú de opciones de la lista de pruebas.

Creando Reporte De Prueba

Los trabajos pueden ser revisados y editados usando IDEAL AnyWARE en su versión en la nube o de escritorio. Los trabajos sincronizados vía wifi se añadirán automáticamente al menú de trabajos de la nube.



Tecla:

Subir trabajos desde un USB pulsando Nube o Escritorio en la parte superior de la pantalla

Ver, descargar y enviar por correo electrónico informes en PDF

Descargar informe

Generar un informe de prueba en PDF

Compartir el informe a través de un enlace de correo electrónico donde el destinatario puede ver y guardar el informe

ES

Introdução

O LanTEK IV e o IDEAL AnyWARE são um Sistema de Certificação de Cabos. Este guia fornecerá uma visão geral das principais funcionalidades do LanTEK IV e como começar a utilizar o AnyWARE para gerenciar seu projeto e resultados de testes.

Começando

Antes de começar a utilizar o seu LanTEK IV, siga os passos abaixo para assegurar que conseguirá usufruir de todas as funcionalidades disponibilizadas pelo seu LanTEK IV.

1. Carregue completamente as unidades principal e remota utilizando o adaptador de energia incluído na mala. Pode ser conectado à porta de carregamento principal no LanTEK IV ou à porta de carregamento rápido na bateria. A porta de carregamento rápido reduz o tempo de carregamento em 50%. Para ter acesso à porta de carregamento rápido, a bateria precisa ser removida soltando-se o parafuso de fixação.



2. Selecione o idioma tocando na engrenagem localizada no canto superior esquerdo da tela.



3. Acesse anyware.idealnetworks.net para configurar a sua conta gratuita no IDEAL AnyWARE para que possa Gerenciar, Compartilhar, Editar e Pré-configurar seus projetos. Selecione “Cadastrar-se” para acessar o software na nuvem ou baixe a versão para desktop.



4. Associe o seu LanTEK IV à sua conta IDEAL AnyWARE iniciando sessão na sua conta IDEAL AnyWARE.

   - Selecione Menu: Clique em Dispositivos: Devices Adicionar Dispositivo:
   - Informe o ID do seu dispositivo (localizado no menu de configuração abaixo) e selecione Enviar.



PT

Opções de Ajuda

O LanTEK IV e o AnyWARE Cloud disponibilizam uma ajuda de iniciação abrangente que irá orientá-lo sobre como usar as funcionalidades. Pode ser acessada conforme abaixo:

Ajuda no LanTEK IV

Ícone na barra de menu

Ou clique em Configurações Guias de Utilização:

Ajuda no AnyWARE Cloud

A assistência do AnyWARE Cloud pode ser acessada pela aba Oriente-me localizada no canto inferior direito da tela.

PT

Funções Principais

LanTEK IV

VisiLINQ™

O **VisiLINQ™** incorpora um indicador LED multicolorido e um botão de ação para iniciar testes e informar o status de forma independente das unidades do testador.



PT

Tela Inicial

A tela inicial do LanTEK IV foi concebida para mostrar os detalhes do projeto atual.

A Contagem de Testes corresponde ao número de testes salvos/ capacidade total da memória

Último teste concluído

Lista de testes no trabalho atual:
Verde = Aprovado
Vermelho = Reprovado
Âmbar = Marginal
Toque para ver o resultado do teste

Próximo teste
Será executado quando o botão de ação do VisiLINQ ou ou o botão Auto-Teste forem pressionados

O menu TRABALHOS mostra todos os trabalhos armazenados no testador

Toque para ver os resultados dos testes

Configurações e ajuda

Nome do trabalho ativo, número total de testes e barra de andamento
Vermelho = Reprovado
Verde = Aprovado
Cinza = Não testado

Opções de apresentação da lista de testes



Iniciar teste

Mantenha pressionado para acessar as opções do teste:



SINCRONIZAR permite carregar para e descarregar testes do AnyWARE Cloud ou exportar para um dispositivo USB

	La..	Margem dB	Freq MHz
WIREMAP	-	-	-
NEXT		5.5	500
RL		12.0	11.6
IL		2.9	1.0
PSNEXT		6.5	499

PT

Configurações

As configurações podem ser acessadas a partir do menu de configuração na tela inicial.



As configurações de auto-teste correspondem às suas preferências de configuração para um trabalho. O LanTEK IV utilizará estas configurações como padrão em todos os novos trabalhos para reduzir o tempo de configuração

PT

Criar um Trabalho

Para criar um trabalho, selecione TRABALHOS na barra de menu e depois selecione: +



1 Informe o nome do trabalho e, se necessário, selecione os identificadores (opcional). Isto permitirá que os testes sejam agrupados especificamente por edifício, andar, etc.
Selecione ✔ quando tiver concluído.

2 Selecione o trabalho recém-criado na tela de trabalhos.

3 Selecione + para adicionar testes ao trabalho e depois escolha Cobre ou Fibra.

4 Em Criar Testes, informe o prefixo (opcional) e a faixa de teste.

Faixas de teste
Informe um valor alfanumérico em "Faixa de teste de:" que seja o ID do primeiro teste de uma sequência.
Depois, informe o último valor da sequência em "Faixa de teste até:" para gerar a lista dos ID dos testes.
Será mostrado um aviso em vermelho se não for possível criar uma série contínua através das faixas "de" e "até".

PT

Criar um Trabalho

5 Selecione a norma

6 Escolha a norma apropriada

7 Escolha o tipo de link

8

Opcional: durante a configuração, os fabricantes do cabo e dos conectores podem ser selecionados e assim adicionar mais informação no relatório

9 Toque no ícone ✔ quando tiver concluído

PT

Conectando-se ao Wi-Fi

Para conectar o LanTEK IV ao Wi-Fi, primeiro selecione o menu Configurações:

Selecione Wi-Fi no menu Configurações e toque no botão de interruptor para ligar o Wi-Fi.



Selecione a Rede desejada e informe a senha (se necessária).

PT

Wi-Fi conectado com sucesso

Sincronizar

Selecionar SINCRONIZAR permitirá descarregar trabalhos pré-configurados ou carregar trabalhos concluídos para a nuvem. Se estiver usando o IDEAL AnyWARE para desktop, SINCRONIZAR também lhe permitirá transferir resultados para USB. Para SINCRONIZAR o seu LanTEK IV:

Selecione SINCRONIZAR

Escolha descarregar ou carregar. Carregar dará a opção de transferir os resultados para a nuvem ou para um dispositivo USB

Os trabalhos que foram carregados para a nuvem ou USB são marcados com uma nuvem

MAPA DE FIOS AO-VIVO

O Mapa de Fios Ao-Vivo proporciona uma visão instantânea e constantemente atualizada do mapa de fios para os links conectados, sem ser necessário realizar um auto-teste. O Mapa de Fios Ao-Vivo pode ser utilizado de duas formas: no âmbito de um trabalho ativo ou em modo livre, que não exige a configuração de um projeto.

Para ativar o Mapa de Fios Ao-Vivo em modo livre, deslize para baixo a partir do topo da tela.



Para ativar o Mapa de Fios Ao-Vivo em um trabalho, selecione no menu de opções do teste.

PT

Criar um Relatório de Testes

Os trabalhos podem ser revisados e editados com o IDEAL AnyWARE Cloud ou Desktop. Os trabalhos sincronizados via Wi-Fi serão automaticamente adicionados ao menu de trabalhos na nuvem.



Legenda:

Importar testes do LanTEK a partir de um dispositivo USB ou localizados no PC

Visualizar, descarregar e enviar relatórios em PDF por e-mail

Descarregar relatório

Gerar um relatório de testes em PDF

Compartilhar o relatório via link por e-mail, pelo qual o destinatário poderá visualizar e salvar o arquivo

简介

LanTEK IV和IDEAL AnyWARE是电缆认证系统。本指南将介绍LanTEK IV的主要功能以及如何使用AnyWARE管理项目和测试结果。

新手入门

开始使用LanTEK IV之前，请按照下列步骤进行操作，以便能够充分利用LanTEK IV提供的所有功能。

1. 用包装箱中随附的电源为显示器和远程装置充满电。可将其连接到LanTEK IV上的主充电端口或电池的快速充电端口。快速充电端口可使充电时间减少50%。要使用快速充电端口，必须先松开固定螺丝，将电池取出。



2. 选择屏幕左上方的齿轮（设置）符号来选择语言。



中文

3. 访问anyware.idealnetworks.net设置您的免费IDEAL AnyWARE账户，以便管理、共享、编辑和预配置您的项目。可选择注册基于Cloud的账户或下载桌面版软件使用。



4. 登录您的IDEAL AnyWARE账户，将LanTEK IV连接至IDEAL AnyWARE账户。

- 选择菜单： 点击设备： Devices 添加设备：
- 输入您的设备ID，并点击提交。LanTEK IV设备ID可在设置菜单中找到（如下所示）。

中文

帮助选项

LanTEK IV 和 AnyWARE 云提供全面的在线帮助，指导您如何使用各项功能。可通过以下方式获取帮助：

LanTEK IV 上的帮助

菜单栏上的图标

或单击“设置”—“使用指南”：

AnyWARE 云上的“帮助”

可通过右下角Walk Me Through选项卡访问AnyWARE云帮助。



中文

主要功能

LanTEK IV

VisiLINQ™

VisiLINQ™ 带有多色LED指示灯和操作按钮, 可不通过测试仪直接启动测试并显示测试结果和状态。



中文

主画面

LanTEK IV主界面用于显示当前项目的详细信息。

测试计数栏显示已保存的测试数目/总存储容量

设置和帮助

活动任务名称、测试总数和进度条
红色 = 未通过
绿色 = 通过
灰色 = 未测试

最近完成的测试

测试列表显示选项



当前项目中的测试列表：
绿色 = 通过
红色 = 未通过
琥珀色 = 临界
点击查看测试结果

开始测试

长按可显示测试选项：

= 下一测试
按VisiLINQ操作/自动测试按钮时执行

JOBS菜单显示测试仪上存储的所有项目

SYNC 可将测试上传/下载至 **AnyWARE**云, 或者导出至**USB**存储

点击查看测试结果



中文

设置

可从主界面的设置菜单访问设置。

自动测试设置是任务的首选设置。对于所有新任务 **LanTEK IV** 将默认使用这些设置，以便减少设置时间

中文

创建任务

如需创建任务，请从菜单栏选择“任务”（JOBS），然后选择：：+

1 输入任务名称；如果需要，选择任务标识符（可选）。这样便可根据建筑物、楼层等对测试进行分组。
完成后选择：✔

2 从任务界面选择新创建的任务



3 选择 + 向任务添加测试，然后选择铜线或光纤

4 在“创建测试”中，输入前缀（可选）和测试范围。

测试范围
在“测试范围自”中输入字母数字值：即序列的第一个测试ID。
在“测试范围至”中输入序列的最后一个值：生成测试ID列表。
如果使用“测试范围自”和“测试范围至”无法创建一个连续序列，则将显示红色警告。

中文

创建任务

5 选择标准

6 选择使用的标准

7 选择链路类型

8

可选步骤。设置期间可选择线缆和连接器制造商，以便在总结报告中添加更多详细信息。

9 完成后选择 ✔

中文

连接

要将LanTEK IV连接Wi-Fi，请先选择设置菜单：

在设置菜单选择Wi-Fi，然后切换开关打开Wi-Fi。

选择网络并输入密码（如需要）。

成功连接 Wi-Fi

中文

同步

选择同步 (SYNC) 可下载预配置任务或者将已完成任务上传到云。如果您正在使用的是 IDEAL AnyWARE桌面，还可通过 SYNC 将结果下载至USB。同步 LanTEK IV 步骤：

选择 SYNC

选择下载或上传。系统提供将结果传输到云或USB存储两种选项

已上传到云或USB的任务用云符号标记

LIVE WIREMAP

实时接线图 (Live Wiremap) 可实时更新已连接链路的接线视图，无需执行自动测试。实时接线图有两种使用模式，进行中的项目或是无测试设置需求状态下的自由模式。

在自由模式下启用实时接线图。从屏幕顶部向下滑动。

在任务中启用实时接线图。选择测试列表选项菜单。



中文

创建测试报告

可使用IDEAL AnyWARE云或桌面客户端查看和编辑任务，通过 Wi-Fi 同步的任务将被自动添加至云的任务菜单。



图标功能：

使用云和桌面从USB上传任务，从屏幕顶部向下滑动。

查看、下载以及通过电子邮件发送PDF报告

下载报告

生成PDF测试报告

通过电子邮件链接共享报告，收件人可以在链接中查看和保存报告

中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Português

中文

IDEAL NETWORKS, LanTEK, FiberTEK, VisiLINQ and the IDEAL AnyWARE logos are trademarks or registered trademarks of IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd.

IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd.
Stokenchurch House, Oxford Road, Stokenchurch,
High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 3SX, UK.
Tel. +44 (0)1925 428 380 | Fax. +44 (0)1925 428 381
uksales@idealnwd.com
www.idealnetworks.net

Specification subject to change without notice.
E&OE
© IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. 2019
Publication no.: 163819. Rev 1.